

# 无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用

韩月红

新疆兵团城建集团有限公司 新疆 乌鲁木齐 830000

**【摘要】**：无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用，为保障结构安全和延长使用寿命提供了一种有效的检测手段。随着现代建筑设计向更大规模和更复杂形式发展，钢结构建筑日益成为各种工程项目的主流选择。然而，在其建设和使用过程中，可能会因为材料缺陷、施工工艺不当或长期使用引发的疲劳等问题而导致结构性能下降。因此，及时、准确地检测和评估钢结构的健康状态显得尤为重要。为了提高无损检测技术在钢结构建筑中的应用水平，文章对常见的无损检测技术进行了分析，探讨了该技术在钢结构建筑中的应用措施和优化措施，希望可以为检测人员提供参考。

**【关键词】**：无损检测技术；钢结构建筑；检测技术

DOI:10.12417/2811-0528.26.02.050

随着现代工业的迅速发展，钢结构建筑因其独特的优良性能和较高的性价比，逐渐成为建筑工程中重要的组成部分。钢结构建筑的使用广泛应用于高层建筑、桥梁以及大型公共设施等。然而，钢结构在长时间的使用过程中，受到环境因素、荷载变化及疲劳等多种因素的影响，可能导致材料的腐蚀、开裂以及连接部位的损伤，从而影响建筑的安全性和使用寿命。因此，保障钢结构建筑的安全性和可靠性，成为建筑工程领域亟待解决的问题。无损检测技术（NDT）作为一种高效、经济的检测手段，因其不破坏被检材料特性而备受青睐<sup>[1]</sup>。在钢结构建筑工程中，利用无损检测技术可以及时发现潜在的缺陷和损伤，有效预防安全事故的发生。

## 1 无损检测技术的基本概念

无损检测（Nondestructive Testing, NDT）是指在不对物体的材料、结构或组件造成损伤的情况下，采用特定的技术手段提供信息的过程。其核心目标是评估材料的完整性和性能，以确保在施工、使用和维护的各个阶段，结构的安全性与可靠性。这一过程通常涉及各种检测方法，如超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测等。这些方法各具特征，能够根据不同的工程需求进行选择，具备在现场快速、便捷检测的优势。无损检测技术在工业领域的广泛应用源于其高效性与可靠性，尤其在钢结构建筑工程中发挥着重要作用。相较于传统的破坏性检测方法，无损检测不仅能在施工前评估材料质量，还能在使用过程中快速诊断潜在的缺陷和问题。通过对钢结构的专业化检查，可以及时发现诸如裂纹、焊接不良、腐蚀等问题，进而制定相应的维修方案，以延长结构的使用寿命，保障人员的安全。

## 2 钢结构建筑工程中常见的无损检测技术

### 2.1 超声波检测

超声波检测技术是无损检测领域中广泛应用的一种方法，

利用声波在材料中的传播特性来识别材料内部或表面的缺陷。其原理主要基于声波的发射与接收，通过传感器将声波信号转化为电信号，进而分析信号在材料中的传播特征，以判断材料的完整性。在钢结构建筑工程的检测中，超声波检测的技术要点主要包括发射频率的选择、波形分析以及声波传播特性等。首先，发射频率直接影响检测的分辨率与穿透深度。高频声波具有较好的分辨率，但其穿透能力较差，适用于薄材料或表面缺陷的检测；而低频声波虽然能穿透较厚的材料，但分辨率较低。因此，在实际应用中，需根据检测对象的材质和厚度合理选择频率，从而优化检测效果。其次，波形分析是超声波检测中的关键技术。通过分析回波信号的幅度、时间延迟及频谱特征，可以识别材料内部的缺陷类型和位置。例如，若回波强度显著衰减，可能表明存在裂纹或气孔等缺陷。通过时间延迟可以估算缺陷深度，为工程师在显微镜下无法观察到的内部状况提供重要信息。最后，在超声波检测过程中，环境因素（如温度、湿度）对声波传播的影响也是不可忽视的，这些因素均可能导致信号的失真，从而影响检测结果的准确性，为此，检测技术人员要充分考虑这些因素，选择适宜的检测环境。

### 2.2 射线检测

射线检测广泛应用于钢结构建筑工程的质量评估与安全检测中。该方法主要基于射线（如X射线或γ射线）穿透材料并形成图像的原理。其检测过程一般包括射线源、被检物体和探测器三个核心组成部分。当射线照射到待检测的钢结构上时，材料内部的缺陷（如裂纹、气孔等）会导致射线的散射和吸收，从而在探测器上形成相应的图像。这些图像能够反映出材料内部的缺陷特征，为判断其质量和安全性提供重要依据。在射线检测中，选择合适的射线源及探测器非常重要。X射线源适用于较薄或密度较小的材料，而γ射线则更适用于较厚或密度较大的结构。探测器的类型（如胶片、数字探测器）也会

直接影响到成像质量和后续的缺陷分析。因此,在实际应用中,检测人员需要根据被检对象的具体情况进行合理选择,以确保检测结果的准确性。除了设备选择外,射线检测的技术要点还包括射线的发射角度、曝光时间等参数的合理设置。这些因素直接影响到射线的穿透力和图像的清晰度。

### 2.3 磁粉检测

磁粉检测主要用于检测铁磁材料表面及近表面的缺陷,其基本原理是通过在被测件表面施加磁场来引起缺陷区域的磁通漏出,然后利用细小的磁粉在磁场中集聚显示缺陷位置。具体检测中,首先需要对待检测的钢结构件进行磁化,这通常通过电磁铁或永久磁铁实现,然后向被测部位均匀涂布细小的磁粉,这些磁粉会在磁场的作用下聚集在缺陷部位,形成可视化的缺陷信号。在技术要点方面,磁粉检测的成功实施依赖于几个因素,首先,施加的磁场强度需要足够,以确保缺陷能够引起明显的磁通漏出;其次,磁粉的选择也是关键,一般选用黑色或荧光磁粉,以便在可见光或紫外光条件下能够清晰地看到缺陷<sup>[2]</sup>。最后,操作人员的技术水平也极大地影响检测结果。操作人员需要熟悉各种缺陷特征,能正确判断缺陷的类型及其严重程度。此外,磁粉检测并不能替代其他检测方法,而是应与其它无损检测技术相结合,以形成更全面、更系统的检测方案。

### 2.4 渗透检测

渗透检测广泛应用于钢结构建筑工程中的裂纹、孔洞及其他表面缺陷的检测。该技术主要基于液体渗透剂能够渗透到工件表面缺陷的原理,通过观察渗透剂的显现情况来评估材料的完整性。渗透检测的过程相对简单,包括涂抹渗透剂、清洗、显现等几个步骤,其操作快速且能够在不破坏工件的前提下进行,具有较强的适应性和经济性。该技术应用中,首先,渗透剂的选择至关重要。市场上常见的渗透剂包括水基和油基两种类型,各有优缺点。水基渗透剂环保无污染,但相对来说渗透能力些许不足,而油基渗透剂渗透力强,但在现场应用时需注意清理工作,以防对其它施工产生影响。因此,选择合适的渗透剂需要综合考虑工程的具体要求、环境条件及后续处理问题。同时,渗透检测的适用范围相当广泛。对于钢结构建筑,尤其是在焊接接头、铆接部位及其他受力集中的区域,渗透检测能够有效识别由于制造、施工或使用过程中产生的表面缺陷。此外,该方法还可用于预防性维护,帮助工程师提前发现隐患,降低安全风险。

## 3 无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的实际应用

### 3.1 原材料质量检验

在钢结构建筑工程中,材料的质量直接影响到结构的安全性和耐久性,因此原材料质量检验显得尤为重要。无损检测技术作为一种新兴的质量检测手段,已广泛应用于钢材的检验过程中。在材料检测中,常用的无损检测技术包括超声波检测、射线检测及磁粉检测等。这些技术各具特点,可以根据具体的检测需求来选择适合的方法。例如,超声波检测具有穿透力强和灵敏度高的特点,适合检测焊缝和材料内部的气孔、夹杂物等缺陷;射线检测则能有效发现厚钢板中的较大裂纹及其他较深的缺陷,尤其适用于钝化材料的检测。磁粉检测则主要用于检测铁磁性材料表面的裂纹,灵敏度高且操作简单<sup>[3]</sup>。原材料的质量检验不仅仅限于缺陷的检测,还应包括材料的物理力学性能测试,如抗拉强度、屈服强度和延伸率等。通过无损检测与物理力学性能测试的结合,可以形成一套全面的材料质量评价体系,为钢结构建筑的安全施工提供更为可靠的数据支持。

### 3.2 施工过程监控

无损检测技术可以有效判断钢结构在不同施工阶段的受力状态、焊接质量及材料缺陷。这种技术能够实时获取结构状态的信息,为施工管理提供科学依据。例如,通过超声波探伤或射线检测,监控冷却过程中的焊缝缺陷,可以提前发现潜在问题,避免在后期出现安全隐患。同样,红外热成像技术也为监测施工作业提供了便捷的手段,能够实时观察到钢结构表面温度的变化,及时发现由于不均匀受热所引发的异常状态。此外,施工监控还需结合现代信息技术手段,利用物联网、云计算等技术,构建智能施工监控系统。通过部署传感器,无损检测设备可与数据采集系统联动,形成实时数据流,使得施工管理人员在施工现场即可掌握结构的实时状态。这种信息化的监控方式能够极大提高工作效率和安全性,促进钢结构建筑工程的标准化、规范化与智能化发展。

### 3.3 运营维护检查

无损检测不仅能够有效识别材料内部和表面的缺陷,还能在不破坏结构整体性和功能性的情况下,提供准确的评估数据。这使得无损检测成为运营维护检查中重要的工具。运营维护检查通常包括对焊缝、连接节点及其他关键部位的检查,因为这些部位在长期荷载和环境作用下,容易出现疲劳裂纹或腐蚀等问题。采用超声波检测、射线检测以及涡流检测等无损检测方法,可以精确探测到这些潜在问题,并及时记录和分析数据。这一过程的关键在于选用合适的检测方法,以便对不同材料和结构形式进行针对性检查。此外,结合现代信息技术,无

损检测数据的分析和管理工作变得更加高效<sup>[4]</sup>。例如,通过建立数据库,将不同检测阶段的数据集成、比对,可以直观了解结构的健康状况和劣化趋势,从而有助于制定科学的维护计划。同时,利用数据分析软件进行智能评估,能够为后期决策提供重要依据,提高维护工作的有效性。

## 4 钢结构建筑无损检测技术应用优化措施

### 4.1 引入先进检测技术

在现代钢结构建筑工程中,引入先进的检测技术对于确保其安全性和可靠性至关重要。随着工程规模的不断扩大和技术的不断进步,传统的检测方法已不能充分满足现代化建设的需求。因此,采用无损检测(NDT)技术显得尤为重要。无损检测技术不仅能够在不破坏结构完整性的情况下,对材料和构件进行全面评估,还能有效识别潜在的缺陷和隐患,从而为后续的维护和管理提供科学依据。目前,诸如超声波检测、射线检测和磁粉检测等无损检测技术已逐渐成熟,并广泛应用于钢结构的质量控制中。

### 4.2 统一检测标准

统一检测标准不仅可以提高检测工作的规范性和一致性,还能有效提升检测结果的可信度与可比性。统一的检测标准有助于推动行业内信息的共享与交流,提升从业人员的专业水平。目前,在无损检测领域,国际标准化组织(ISO)及国内

相关机构已经制定了一系列标准,如ISO9712和GB/T6398等。这些标准涵盖了检测方法、人员资质以及质量控制等多个方面,为从业人员提供了清晰的操作指南和评价标准。在此基础上,针对钢结构建筑工程的特点,需进一步细化和完善相关标准,以适应新技术的应用和行业要求的变化。例如,结合现代数字技术的发展,建立基于数据分析的检测标准,可以实现更为精确的缺陷识别与评估。

### 4.3 提高人员素质

检测人员需要掌握无损检测的基本原理、方法和设备操作技能,这要求其在培训过程中要结合实际案例,以便于他们在日常工作中更好地应对复杂情况。企业可以通过定期组织现场实习与演练,让检测人员在真实环境中应用所学知识,这不仅可以巩固理论基础,同时也能有效提高其解决实际问题的能力。鼓励检测人员参加各类专业技术交流会,不仅可以开阔视野,还能吸收行业内的先进技术和经验,从而不断提升自身素质<sup>[5]</sup>。

## 5 结语

在钢结构建筑工程中,无损检测技术的应用具有重要的实用价值与前景。通过对材料内部缺陷的检测与识别,这一技术能够在不损伤结构的前提下,确保建筑物的整体安全性与稳定性。展望未来,随着新材料、新技术的不断涌现,无损检测方法也将更加多元化和智能化。

## 参考文献:

- [1] 韦智.浅议无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用[J].中国建筑装饰装修,2024,(13):82-84.
- [2] 倪雷.基于无损检测技术的钢结构建筑工程检测研究[J].城市建筑,2023,20(20):173-176.
- [3] 胡小群.钢结构建筑工程中的无损检测技术应用研究[J].房地产世界,2023,(19):142-144.
- [4] 钟飞鹏.无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用[J].大众标准化,2023,(13):169-171.
- [5] 岳双令.无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用[J].石材,2023,(01):118-121.